Moniteur intérieur Wi-Fi

DOMOWIFI GATES





Mise à jour : de l'application 2-Easy vers VDP Connect

1) Mise à jour du moniteur

Voici les étapes successives à suivre pour mettre à jour votre moniteur DOMOWIFI vers la dernière version du firmware.

Toutes les étapes sont à réaliser dans l'ordre, vous bénéficierez ainsi des dernières fonctions et améliorations de votre équipement GATES.

Le temps nécessaire sera variable selon, entre autres, la rapidité de votre connexion à Internet.

C'est une étape majeure, cruciale, il ne faut pas couper l 'alimentation du moniteur pendant l'installation de la mise à jour, et toujours respecter les consignes données.

1. Vérifications à effectuer avant de faire la mise à jour

Lorsque le moniteur est en veille avec son écran éteint, touchez l'écran pour faire apparaître le menu principal.



Une carte MicroSD vierge compatible doit être insérée dans votre moniteur.

Elle est nécessaire à la mise du jour : sans carte MicroSD vierge (taille maximale : 16 Go), la mise à jour ne sera pas possible.

Si vous souhaitez utilisez une carte MicroSD qui a déjà été utilisée, vous devez d'abord la formater par un ordinateur pour effacer toutes les données.

Le système de fichiers à utiliser est : FAT32.

La taille d'unité d'allocation est : taille d'allocation par défaut.

Emplacement de la carte MicroSD :

Avec le moniteur vu de face, la fente pour la carte MicroSD est en partie haute sur la gauche. Glisser la carte MicroSD en respectant bien son sens d'introduction, avec l'encoche à droite et les contacts vers vous. Verrouillez la carte en la poussant du haut vers le bas jusqu'au clic, elle doit rester maintenue. Si vous devez l'enlever, rappuyer sur la carte vers le bas, la carte se libérera.



2. <u>Téléchargement et redémarrage automatique après mise à jour.</u>

Suivez les étapes pour mettre à jour votre moniteur.



	\leftarrow	sonnerie	<	>
	Sonnerie	volume sonnerie	[04]	
	🔅 général	Temps de sonnerie	[35s]	
- Touchez « à propos »	🏸 installateur	sonnerie entrée 1	[01]	
	🛜 sans fil	sonnerie entrée 2	[01]	
3	à propos	sonnerie entrée 3	[01]	•





	\leftarrow	à propos	<	>
- Touchez « Mise à jour »	sonnerie	Mise à jour		
	🔅 général	1 Alexandre		
	🏸 insta			
	🛜 sans fi			
	() à propos			
		🛜 Freebox		





	\leftarrow	Mise à jour(ID	.06)	\mathbf{X}
	🚺 à propos	Code info	DX47 firmware	
		version :	V1.8.0.210126	
- Le moniteur se connecte		Connection		

	\leftarrow	Mise à jour(ID.06)		X
	() à propos	Code info	DX47 firmware	
- puis commence automatiquement le téléchargement du		version :	V1.8.0.210126	
fichier		Chargement	10.1 MB(kB)	
Patientez jusqu'à la fin du chargement				

puis le moniteur	\leftarrow	Mise à jour(ID	.06)	X
la mise à jour	🚺 à propos	Code info	DX47 firmware	
- 🛆 NE PAS TOUCHER LE MONITEUR		version :	V1.8.0.210126	
PENDANT LA MISE À JOUR.		Installation,ne pas éteindre		
- A NE PAS ETEINDRE LE MONITEUR PENDANT				
L'INSTALLATION.				

	\leftarrow	Mise à jour(ID.06)		
	🚺 à propos	Code info	DX47 firmware	
		version :	V1.8.0.210126	
 l'installation automatique se poursuit 		Install ok,atter	nte mise à jour	



Attendre que le moniteur termine son redémarrage : le logo « SOS » en haut à droite doit arrêter de clignoter et s'éteindre, alors seulement l'installation de la mise à jour est terminée.

Il faut procéder ensuite au paramétrage des menus du moniteur, selon les étapes suivantes.

3. Paramétrage des menus

Pour réactiver la connexion WiFi et paramétrer les menus du moniteur, touchez l'écran du moniteur pour afficher le menu principal et suivez les étapes suivantes :



	\leftarrow	sonnerie	<	>
	5onnerie	volume sonnerie	[04]	
	🔅 général	Temps de sonnerie	[35s]	
- Touchez « sans fil »	🔑 installateur	sonnerie entrée 1	[01]	
	🛜 sans fil	sonnerie entrée 2	[01]	
	à propos	sonnerie entrée 3	[01]	-



	\leftarrow	sans fil
	o sonnerie	box wifi
- [OFF] devient [ON],	တ္တြဲ général	réglages réseau
- « déconnecté »apparaît en bas de l'écran	🔑 installateur	enregistrer matériel sans fil [00]
	🔶 sans fil	config SIP
	🚺 à propos	outils SIP
		déconnecté

puis le nom du réseau WiFi paramétré sur le moniteur s'affiche avec « connection »	\leftarrow	sans fil	
	o sonnerie	box wifi [ON]	
	🔅 général	réglages réseau	
	🔑 installateur	enregistrer matériel sans fil [00]	
	🛜 sans fil	config SIP	
	🚺 à propos	outils SIP	
		Freebox connection	

sans fil box wifi sonnerie [ON] - ... puis le sigle WiFi général réglages réseau 0 connecté réapparaît à gauche du nom du réseau. installateur enregistrer matériel sans fil [00] - Le moniteur est de sans fil config SIP nouveau connecté. à propos outils SIP Freebox



	\leftarrow	config SIP	<	>
- Touchez «utilisation par défaut »	🛜 sans fil	ID d'utilisateur SIP	testid	
		Mot de passe	12345	
		Serveur SIP	vdpconnect.com	
		Enregistrement ma		
		utilisation par défaut		•



	\leftarrow	config SIP	$\langle \rangle$	
- Le QRCode a changé lui aussi. Tous les utilisateurs doivent scanner ce nouveau QRCode, l'ancien ne fonctionne plus.	🛜 sans fil	ID d'utilisateur SIP	0e001becxxxx	
		Mot de passe	51xxx	
		Serveur SIP	vdpconnect.com	
		Enregistrement ma		
		utilisation par défaut		
		enregistrement OK		

	\leftarrow	config SIP	<	>	
- En has de l'écran	후 sans fil	ID d'utilisateur SIP	0e001becxxxx		
apparaît « enregistrement OK ».		Mot de passe	51 xxx		
- Si l'enregistrement n'a		Serveur SIP	vdpconnect.com	n	
pas ete effectue, rappuyez sur « utilisation par défaut ».		Enregistrement ma			
		utilisation par défaut			
		enregistrement OK)		













	\leftarrow	VDP Connect
		NON
		✓ dispo
- La marque « 🗸 » apparaît devant « dispo » un instant		









	\leftarrow	général	< >
puis l'écran revient	o sonnerie	Vue sur renvoi	[dispo]
« dispo » qui apparaît à droite de « Vue sur	🔅 général	reset	
renvoi ».	🔑 installateur	VDP Connect	dispo
- Patientez 10 secondes	🛜 sans fil		
veille.	🕛 à propos		

4. Rétablissement du scénario avec transfert d'appels sur smartphone

Après une mise à jour, le moniteur se paramètre toujours sur le scénario « normal »par défaut, qui ne transfère jamais l 'appel sur smartphone.

Pour avoir de nouveau les fonctions connectées, il faut sélectionner :

- le scénario « transfert d'appel mode confort » pour avoir l'image immédiatement sur le moniteur seulement, puis 30 secondes plus tard sur le(s) smartphone(s) seulement,

le scénario « transfert d'appel mode vacances » pour avoir l'image sur le moniteur
 ET sur le(s) smartphone(s) simultanément (la « Vue sur renvoi » a été réglée sur
 [dispo] : l'image est visible sur le moniteur, même en renvoi d'appel sur smartphones).



Touchez l'écran pour afficher le menu principal et suivez les étapes suivantes :



2) Utilisation de l'application VDP Connect

Téléchargez l'application VDP Connect :



Les procédures ci-après sont celles sur un smartphone sous Androïd.

VDP Connect msdelphi Installer	VDP Connect msdelphi
100 ou plus 3 Téléchargements PEGI 3 ⊙	Plus de 100 Téléchargements PEGI 3 O
	Installer
VDP connect fournit un accès mobile au système d'interphone IP et aux moniteurs à 2 fils.	
Annonces · Contenus associés à votre rec	
12:20 ବେ. اا 77% 🕯	12:20 📚 🗐 77% 🕯
←	←
VDP Connect 69% sur 18,10 Mo © Validée par Play Protect	VDP Connect msdelphi
Annuler Ouvrir	Désinstaller Ouvrir

Touchez l'icône de l'application VDP Connect :



et l'application VDP Connect s'ouvre :



Toutes les étapes suivantes sont à réaliser dans l'ordre, vous bénéficierez ainsi des dernières fonctions et améliorations de votre équipement GATES.

1. Paramétrage de l'application

Maintenant, touchez l'écran du moniteur pour faire apparaître le menu principal :



	\leftarrow	config SIP	$\langle \rangle$	
- Le QRCode est sur la gauche.	🛜 sans fil	ID d'utilisateur SIP	0e001becxxxx	
		Mot de passe	51xxx	
	Serveur SIP	vdpconnect.com		
		Enregistrement ma		
		utilisation par défaut		•

Ce QRCode sert à paramétrer l'application, il contient toutes les informations nécessaires pour l'application VDP Connect.

Puis, sur le smartphone, touchez le 'Menu' Duis le symbole du lecteur de QRCode 2 :



Viser le QRCode avec la caméra de votre smartphone, l'application se paramétrera



automatiquement dès cadrage réussi du QRCode



2. <u>Réglages de l'application</u>

Touchez 'Menu' puis 'Settings' :





Le menu de réglages '**Settings**' apparaît avec :

- '**Audio**' : pour les volumes sonores microphone et haut-parleur,

- 'Video' : codecs vidéo utilisés pour les transmissions,
- 'Call' : pour les paramétrages en réception d'appel,
- 'Network' : pour les paramétrages réseau.

Touchez '**Audio'**.







Dans ce menu ' Call ', vous paramétrez les réglages lors de la réception d'un appel :	← Call	
	Use device ringtone	
 'Use device ringtone' : pour utiliser la même sonnerie que celle d'un appel sur le numéro de téléphone. Si 'Désactivé': le son sera celui choisi pour la notification dans les paramètres Androïd. 	Vibrate while incoming call is ringing	
	Overlay call notification You will be asked to grant overlay notification	
- 'Vibrate while incoming call is ringing' : vibreur,	Incoming call timeout	
 'Overlay call notification' : superposition des notifications ; choisir 'Activé', 	in seconds	
- 'Incoming call timeout' : durée d'un appel entrant,	In call timeout 0	
- 'In call time out' : durée de la conversation,	in seconds	
- ' Androïd notification settings ' : pour accéder à la personnalisation des notifications.	Android notification settings	
· Revenez au menu ' Settings ' en touchant la flèche vers la gauche ① , puis touchez ' Network '.		



Vous devez autoriser l'application à fonctionner en arrière plan en permanence, pour que vous soyez toujours averti lorsqu'un visiteur sonne à votre visiophone.

ATTENTION : vérifiez que vos paramétrages dans votre système Androïd ne ferment pas automatiquement VDP Connect après un certain délai (<u>optimisation de batterie</u>, par ex...).

3. <u>Répondre à un appel et déverrouiller/ouvrir les accès depuis le smartphone</u>

Lorsqu'un visiteur appui sur le bouton d'appel de la platine, la sonnerie du téléphone ou le son de la notification choisi retentit et une notification apparaît en haut de l'écran du smartphone avec 3 choix possibles :



• pour AFFICHER LA VIDEO EN TEMPS REEL PRISE PAR LA CAMÉRA avant de décider si vous souhaitez répondre à votre visiteur ou laisser sonner l'appel. Le visiteur ne sait pas que vous visualisez la caméra.

Answer 2: pour RÉPONDRE DE SUITE à l'appel, activer de suite l'audio et converser de suite avec le visiteur.

Hangup 6 : pour RACCROCHER et NE PAS PRENDRE la conversation. L'appel pourra néanmoins être pris par un occupant dans le logement sur le moniteur, ou par un autre utilisateur de l'application.

Si vous choisissez **Hangup** ou ne faîtes aucun choix en laissant sonner, la notification s'efface au bout de quelques instants et le symbole \bigotimes apparaît dans la barre de notification pour signifier « Appel Manqué ».

Ce symbole disparaîtra dès que vous serez allé consulter la liste des appels manqués de l'application.

IMPORTANT : lors de la première utilisation, <u>vous devrez autorisez VDP à accéder aux contenus audios</u> pour le bon fonctionnement de l'application.

a Afficher la vidéo prise par la caméra pour décider si vous voulez prendre l'appel

En touchant l'icône \bigcirc , vous affichez en temps réel la vidéo prise par la caméra, afin de décider si vous souhaitez répondre à votre visiteur ou laisser sonner l'appel. Le visiteur ne sait pas que vous visualisez la caméra ou l'appel sonne simplement sans réponse.



Vous pouvez toucher le symbole $\bigcirc 2$ pour arrêter la visualisation et la communication à tout moment, l'application revient alors sur l'écran d'accueil.

b Répondre directement à un appel

En touchant **Answer**, vous répondez directement à votre visiteur, l'audio est activé automatiquement, vous entendez de suite votre visiteur, il vous entend aussi.



Vous pouvez toucher le symbole $\bigcup \mathfrak{S}$ pour arrêter la visualisation et la communication à tout moment, l'application revient alors sur l'écran d'accueil.

c Activer la surveillance depuis le smartphone

Vous pouvez avoir l'initiative de l'activation de la caméra depuis votre smartphone : vous verrez l'image et si vous le souhaitez, ouvrir les accès, parler et écouter la platine de rue.

• O Connected	
Monitor	Monitor DS
Door Stations	Home 00:12
Tre	
Monitor History	
Pour activer la surveillance depuis l'appli- au bout de quelques secondes. Vous pour parler et écouter depuis la platine, et mê	ication, touchez l'icône 💻 🛈 , la vidéo apparaît ivez alors juste voir la vidéo en direct, ou aussi ème déverrouiller/ouvrir les accès commandés.
Pour parler : touchez l'icône Ψ_{PTT} ②. M	Aaintenez l'appui tant que vous souhaitez parler
et être entendu. Relâcher, le haut-parleu	r s'active \bigcup^{\Im} , vous entendez alors les sons
captés par la platine de rue. Rappuyez su	ur l'icône $\Psi_{ t PTT}$ 2 pour parler de nouveau
Pour couper le son de la platine de rue : a	appuyer sur le haut-parleur $ee ar eta \otimes m m m eta$.
À tout moment, vous pouvez déverrou	uiller/ouvrir les deux accès comme expliqué
précédemment : l'accès 1 en touchant :	, et l'accès 2 en touchant : .
Pour arrêter la surveillance : touchez le s	symbole 🕛 .

Si plusieurs platines de rue sont installées, **avant de parler en appuyant sur** Ψ_{PTT} , touchez \Im **0**.pour passer à la platine suivante, une ou plusieurs fois selon le nombre de platines installées :



Dès que vous appuyez sur $\Psi_{\rm PTT}$, vous pouvez parler et écouter comme expliqué précédemment, mais vous ne pourrez plus changer de platine.

Il suffira d'arrêter la surveillance en touchant le symbole \bigcirc .

Puis de recommencer une nouvelle session en touchant l'icône nouveau les vidéos en direct des différentes platines.



4. Historiques conservés dans l'application VDP Connect



	\$ ⊡ ~{ <u>*</u> }}∂ Ū
	S/12/2021 19:21:29
	🥵 incoming from hora
Sur l'écran apparaît tous les appels entrants qui ont	🥲 incoming from home o
ete reçus par l'application du smartphone.	
Touchez ' Appels manqués 🗖 🕕.	
	Monitor History





Vous pouvez touchez l'icône 'Suppression' quand vous le souhaitez pour effacer la totalité ou une partie des évènements enregistrés.

Pour effacer la totalité des évènements:

- touchez d'abord l'icône de la liste complète des évènements enregistrés 💸,
- ensuite afficher la fonction suppression en touchant $ \mathbb{W}$,
- puis 'Sélectionner toutes les lignes' par 🗹 ,
- et toucher encore l'icône \amalg .Alors apparaît : ' Do you want to delete these records? '
- Choisissez DELETE pour tout effacer ou CANCEL pour annuler.
Pour effacer une partie des évènements:
- sélectionner le type d'évènement à supprimer parmi les icônes du haut, - ensuite afficher la fonction suppression en touchant W,
- sélectionner les lignes à effacer une par une, en touchant le carré 🔲 qui devient 🗹 ,
et de nouveau l'icône 🔟. Alors apparaît : ' Do you want to delete these records?' ,
- Choisissez DELETE pour effacer ces lignes ou CANCEL pour annuler.
Pour quitter le menu de suppression des évènements : touchez $igodot$,
Pour revenir à l'écran principal :touchez 'Monitor'